



数字読取器 ナンバーリーダー

バーコードリーダーのように、数字を読み取ります。
測定器や電卓などの表示数字をPCに取り込みます。

ナンバーリーダーの構成概要



画像認識ソフトの撮影画面と数字認識結果



ナンバーリーダーの動作概要

- 1) ナンバーリーダー本体で認識対象の数字を撮影すると、PCの画像認識ソフト画面に表示します。
- 2) ナンバーリーダー本体のボタンを押すと、画像認識処理を開始し、認識した結果を表示します。
- 3) Excel等のソフトに認識結果を転送する場合は、クリップボードを利用するか、または認識結果をテキストファイルに書き出します。

お問合せは
こちらから



トライポッド株式会社
愛媛県新居浜市新田町1-6-25

TEL : 0897-31-1117
FAX : 0897-31-1118
Email : info@tripod414.co.jp
HP : http://tripod414.co.jp/

